



## Bedienungsanleitung für Ihre digitale Schachuhr GARDÉ start

1. *Features:*
- Wahl zwischen hoch- und runterzählendem Timer, maximal 10 Stunden
  - Fischer/Bronstein Inkrement bis 59 Sek
  - Ton am Spielende einstellbar (0=aus, 1=an)
  - verschiedene Zeiten je Spieler einstellbar
  - Stromzufuhr: 1x AA Batterie (1.5V)

2. *Uhrenteile:*
- ① < links/rechts > (l/r)
  - ② < + >
  - ③ < Start/Pause/Einstellung > (▶||/🕒)
  - ④ < - >
  - ⑤ < ON/OFF >
  - ⑥ Displays
  - ⑦ Batteriedeckel

### 3. Bedienung

3.1 *AN / AUS* Schalten Sie den Timer an, indem Sie zunächst die Batterie einlegen und den < **ON/OFF** > Schalter auf „ON“ stellen; < **ON/OFF** > auf „OFF“ schaltet den Timer ab.

3.2 *Hochzählen* Wenn der Timer angestellt ist, zeigen die Displays „0:00 00“ und sind bereit zum Hochzählen. [\*] Bringen Sie die Wippe < l/r > in die richtige Position (nach oben zeigende Hebelseite = beginnende Seite). Drücken Sie kurz < ▶||/🕒 >. Werkseinstellung ist Inkrement „00“ und Piepton aus.

#### 3.3 *Runterzählen a. gleiche Zeit für beide Spieler*

Drücken Sie < ▶||/🕒 > für 2 Sekunden, um in den Einstellmodus zu gelangen. Die Ziffer für die Stunden links beginnt zu blinken. Drücken Sie < + > (< - >), um die Ziffer in 1er Schritten zu vergrößern (verkleinern), bis zum Erreichen der gewünschten Zeit. Durch erneutes kurzes Drücken von < ▶||/🕒 > gehen Sie nacheinander weiter zu den Minuten, Sekunden. Beim Umspringen auf die rechte Seite werden die bisherigen Einstellungen übernommen. Gehen Sie die rechte Seite durch und weiter zum Inkrement (zunächst Fischer „bonus“, dann Bronstein „delay“) und der Toneinstellung. Wiederholtes 2-sekündiges Betätigen von < ▶||/🕒 > beendet den Einstellmodus. Der Timer ist nun spielbereit. Das Starten erfolgt wie [\*] unter 3.2.

#### *b. verschiedene Zeiten je Spieler*

Gehen Sie vor wie unter 3.3, nur dass Sie dieses Mal auf der rechten Seite die Zeiten verändern.

3.3 *Pause* Im Spiel kurz < ▶||/🕒 > drücken, erneutes kurzes Betätigen startet die Uhr wieder.

3.4 *Neustart* Betätigen Sie < **ON/OFF** >. Die zuvor eingestellte Zeit ist erneut spielbereit eingestellt. Um zur Werkseinstellung zurückzukommen, entfernen Sie einfach kurz die Batterie.

*Achtung:* Wenn das Display an Kontrast verliert und die Wippe < l/r > nicht mehr reagiert, sollte die Batterie umgehend ausgetauscht werden.

### 4 Instandhaltung

Halten Sie die Uhr von direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen, korrosiven Flüssigkeiten und scharfkantigen Okjekten fern. Wenn längere Zeit nicht in Gebrauch Batterien entnehmen.

Genießen Sie das Spielen mit Ihrem neuen GARDÉ Timer.  
Ihr SchachQueen Team

